



buffet | tabletop | bar

Soporte de la cubierta / Supporte de la cloche „FLEXIBEL“

NEW



Con este soporte de la cubierta, la cubierta se introduce en el dispositivo por el asa.
¡Adecuado para muchas campanas de APS!

Avec ce support, l'auvent est inséré dans l'appareil par la poignée.
Convient à de nombreuses cloches APS!



- Soporte de la cubierta „FLEXIBEL“
- Supporte de la cloche
- 32 x 30 cm | H 38 cm
- no. 33288 129,00 €

Ejemplos de uso / Exemples d'utilisation



- campana
- cloche
- Ø 21 cm | H 17 cm
- no. 06519 24,00 €
- Ø 30 cm | H 22 cm
- no. 06520 29,90 €
- Ø 36 cm | H 27 cm
- no. 06521 56,00 €



- GN campana
- GN cloche
- 33 x 28 cm | H 17 cm
- GN 1/2
- no. 11021 24,20 €
- 54 x 33 cm | H 20 cm
- GN 1/1
- no. 11026 47,00 €



- campana con botón cromado
- cloche avec bouton chromé
- Ø 30 cm | H 11,5 cm
- no. 06512 6,20 €

El ángulo de inclinación es ajustable continuamente.
Angle d'inclinaison réglable en continu.



Assheuer + Pott GmbH & Co. KG
Talweg 11, 59846 Sundern, Germany
Telefon +49 (0) 29 33 / 97 35-0
info@aps-germany.de | aps-germany.de

Follow us on
aps_germany



buffet | tabletop | bar